

De leidingen moeten een hartafstand van 150 mm hebben en niet boven de geplaatste vloer uitkomen.

1. Montage van de aansluitingen op de vloer

- Schroef de aansluiting vast (indien nodig de 1/2" G schroefdraad inkorten)
- Teken de positie van de bevestigingsgaten af
- Schroef de aansluiting los
- Boor gaten van Ø 8 mm voor de pluggen
- Maakt de pluggen in de gaten
- Wind Teflon tape om de 1/2" G schroefdraad
- Schroef de aansluiting goed vast met behulp van een 10 mm sleutel en zorg dat de gaten precies boven de pluggen komen
- Bevestig in beide aansluitingen respectievelijk drie schroeven

2. Montage van de kolommen (bij het lezen heeft U de baddouche set voor U)

- Zet de kolommen in de aansluitingen (de rechterkolom heeft de handdouche-klem)
- Zet de kolommen zo dat de schroeven tegenover elkaar komen
- Bevestig de schroeven met een 3 mm inbusleutel
- Schroef de rozetten vast tot op de vloer

3. Montage van het kraanhuis

- Zet het huis van de kraan zover mogelijk in de kolommen echter zonder hierbij de O ringen te beschadigen
- Bevestig de schroeven en zet ze goed vast met een 3 mm inbusleutel
- Bevestig de slang aan de kraan.



