





Fregadero monomando EnergySave ducha extraible KITCHEN_CU100575




MODELO **CU100575**

Fregadero monomando EnergySave ducha extraible,caño giratorio,duchita 2 funciones,flexible de nylon 175 cm

ACABADOS DISPONIBLES

-  **21** 21 Cromo
-  **2B** 2B Níquel Brillo
-  **2F** 2F Níquel Cepillado
-  **40** 40 Negro Mate



CARACTERÍSTICAS

Recambio Cartucho **ZZ96691000**

Cartucho Monomando 25 mm



EnergySave

Gracias al dispositivo EnergySave, si se acciona la maneta en la posición central únicamente saldrá agua fría, de modo que el calentador de agua no se pondrá en marcha y no se desperdiciará agua caliente, lo que supone un ahorro considerable de energía y costes. La temperatura puede ajustarse girando la maneta hacia la izquierda hasta alcanzar la temperatura deseada.



2024-11-21