
Huber
TEL. (+39) 0322 967783
MAIL. huber@huberitalia.com

Parte externa monomando de suelo CHRONOS_CR014510



MODELO **CR014510**


Parte externa monomando de suelo,sin parte empotrada,para art.ZB004510

ACABADOS DISPONIBLES

21 21 Cromo

2F 2F Níquel Cepillado

2Q 2Q Black Titanium



CARACTERÍSTICAS

Recambio Cartucho	**ZZ99672000**
Cartucho Monomando 35 mm	
Instalación	**Empotrado**
Empotrado 1	**ZB004510**


EcoStop

La función EcoStop limita el caudal del agua aproximadamente el 50% de la salida máxima con una leve resistencia en la maneta. Basta con empujar ligeramente más allá de la mitad del tope sólo cuando se requiera la salida máxima de agua. Esto permitirá ahorrar hasta un 50% de agua.

© 2021 Huber. Via Brughiere, 50. 28017 - San Maurizio (NO) - Italy
Mail: huber@hubertitalia.com, Telefono: (+39) 0322 967783, P.Iva IT02422800033.

Huber
TEL. (+39) 0322 967783
MAIL. huber@huberitalia.com

Parte empotrada monomando free-standing EMPOTRADO_ZB004510



MODELO **ZB004510**


Parte empotrada de suelo,para monomando free-standing

ACABADOS DISPONIBLES

04 04 Sin Acabado

CARACTERÍSTICAS

Instalación	**Empotrado**
Empotrado	**1**



2026-10-31

© 2021 Huber. Via Brughiere, 50. 28017 - San Maurizio (NO) - Italy
Mail: huber@hubertitalia.com, Telefono: (+39) 0322 967783, P.Iva IT02422800033.