Huber
TEL. (+39) 0322 967783
MAIL. huber@huberitalia.com

Fregadero monomando EnergySave KITCHEN_AH001585



MODELO **AH001585**


Fregadero monomando EnergySave,caño giratorio,latiguillos acero G.3/8"

ACABADOS DISPONIBLES

21 21 Cromo

2F 2F Níquel Cepillado

40 40 Negro Mate



CARACTERÍSTICAS

Recambio Cartucho **ZZ96373000**

Cartucho Monomando 35 mm

EcoStop

La función EcoStop limita el caudal del agua aproximadamente el 50% de la salida máxima con una leve resistencia en la maneta. Basta con empujar ligeramente más allá de la mitad del tope sólo cuando se requiera la salida máxima de agua. Esto permitirá ahorrar hasta un 50% de agua.


EnergySave

Gracias al dispositivo EnergySave, si se acciona la maneta en la posición central únicamente saldrá agua fría, de modo que el calentador de agua no se pondrá en marcha y no se desperdiciará agua caliente, lo que supone un ahorro considerable de energía y costes. La temperatura puede ajustarse girando la maneta hacia la izquierda hasta alcanzar la temperatura deseada.

© 2021 Huber. Via Brughiere, 50. 28017 - San Maurizio (NO) - Italy
Mail: huber@hubertitalia.com, Telefono: (+39) 0322 967783, P.Iva IT02422800033.

Huber
TEL. (+39) 0322 967783
MAIL. huber@huberitalia.com

Fregadero monomando EnergySave KITCHEN_AH001585



AH001585 https://es.huberitalia.com/fregadero-monomando-energysave-kitchen-ah001585

2026-10-31

© 2021 Huber. Via Brughiere, 50. 28017 - San Maurizio (NO) - Italy
Mail: huber@hubertitalia.com, Telefono: (+39) 0322 967783, P.Iva IT02422800033.