


## Fregadero monomando EnergySave ducha extraible KITCHEN\_CU100575



MODELO **CU100575**

Fregadero monomando EnergySave ducha extraible, caño giratorio, duchita 2 funciones, flexible de nylon 175 cm

### ACABADOS DISPONIBLES



**21** 21 Cromo



**2B** 2B Níquel Brillo



**2F** 2F Níquel Cepillado



**40** 40 Negro Mate

### CARACTERÍSTICAS

Recambio Cartucho **ZZ96691000**

**Cartucho Monomando 25 mm**



### EnergySave

Gracias al dispositivo EnergySave, si se acciona la maneta en la posición central únicamente saldrá agua fría, de modo que el calentador de agua no se pondrá en marcha y no se desperdiciará agua caliente, lo que supone un ahorro considerable de energía y costes. La temperatura puede ajustarse girando la maneta hacia la izquierda hasta alcanzar la temperatura deseada.



2026-02-04