
Huber
TEL. (+39) 0322 967783
MAIL. huber@huberitalia.com

Fregadero monomando EnergySave ducha extraible KITCHEN_CU100575





MODELO **CU100575**

Fregadero monomando EnergySave ducha extraible,caño giratorio,duchita 2 funciones,flexible de nylon 175 cm

ACABADOS DISPONIBLES

21 21 Cromo

2B 2B Níquel Brillo

2F 2F Níquel Cepillado

40 40 Negro Mate

CARACTERÍSTICAS

Recambio Cartucho **ZZ96691000**

Cartucho Monomando 25 mm

EnergySave

Gracias al dispositivo EnergySave, si se acciona la maneta en la posición central únicamente saldrá agua fría, de modo que el calentador de agua no se pondrá en marcha y no se desperdiciará agua caliente, lo que supone un ahorro considerable de energía y costes. La temperatura puede ajustarse girando la maneta hacia la izquierda hasta alcanzar la temperatura deseada.

2026-11-02

© 2021 Huber. Via Brughiere, 50. 28017 - San Maurizio (NO) - Italy
Mail: huber@hubertitalia.com, Telefono: (+39) 0322 967783, P.Iva IT02422800033.